

PL Instrukcja dotycząca włączników dotykowych serii VL-C70x, VL-R70x

Przeczytaj uważnie instrukcję przed rozpoczęciem instalacji włączników. Firma LIVOLO ELECTRIC Ltd. oraz wyłączny dystrybutor na Polskę, firma JMC „ADRIAWIK” JACEK ILCZUK SPÓŁKA JAWNA nie ponoszą odpowiedzialności za żadne uszkodzenia sprzętu, utratę zdrowia lub życia, w przypadku nie stosowania się do poniższej instrukcji.

Specyfikacja produktu:

1. Wymiary: 80 mm x 80 mm x 39 mm
2. Materiał: panel ze szkła kryształowego
3. Napięcie robocze: prąd przemienny 110V - 250V/50Hz - 60Hz
4. Całkowite obciążenie znamionowe: 1000W dla całego włącznika, w przypadku włączników wielokrotnych obciążenie nie sumuje się, a w przypadku włączników schodowych obciążenie 1000W dotyczy całego obwodu, daje to maksymalny przepływ prądu 4 A – przeciążenie może spowodować uszkodzenie włącznika, dla ściemniacza maks. obciążenie 500W.
5. Wewnętrzne zużycie prądu: mniej niż 0,1 mA
6. Środowisko pracy: -30~70°C; wilgotność względna poniżej 95% (do użytku wewnętrznego)
7. Żywotność: 100 000 włączeń
8. Instalacja taka sama jak zwykłego włącznika światła, więc nie jest wymagany przewód neutralny.
9. Do montażu wymagana puszka montażowa okrągła fi 60 mm o głębokości co najmniej 5 cm, z otworami montażowymi na wkręty po bokach - rozstaw otworów na wkręty 60 mm
10. Używany ze wszystkimi rodzajami żarówek, m.in. żarówkami tradycyjnymi, świetłówkami, żarówkami energooszczędnymi, żarówkami z czujnikiem ruchu itp. , minimalne obciążenie jednego obwodu 3 W.

ZASILANIE WŁACZNIKA DOPIERO PO ZAŁOŻENIU SZKLANEGO PANELA – włącznik kalibruje się do pracy z otoczeniem i włączenie zasilania bez szkła może spowodować błędy w pracy.

Uwaga 1: Włączniki należy podłączać wg schematów zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

Uwaga 2: Ściemniacz może być używany z żarówkami tradycyjnymi, żarówkami energooszczędnymi o regulowanej mocy i innymi rodzajami żarówek o regulowanej mocy, **na których jest wyraźnie zaznaczone**, że nadają się do pracy ze ściemniaczem elektronicznym – min. obciążenie ściemniacza 25W - ściemniacz elektroniczny pozwala na uzyskanie maks. mocy świecenia na poziomie ok. 90% .

Obsługa włączników dotykowych z serii VL-C70X, VL-R70X: Oświetlenie można włączać lub wyłączać, dotykając przycisku na powierzchni włącznika. Podłączenie włącznika pojedynczego lub podwójnego wg schematu nr 1.

Obsługa włącznika schodowego (krzyżowego): (VL-C701S/02S):

1. W przypadku włączników schodowych (krzyżowych) wymagane jest podłączenie wg schematów załączonych w instrukcji.

Podłączenie włącznika pojedynczego schodowego wg schematu nr 2. Podłączenie włącznika podwójnego schodowego wg schematu nr

3. Podłączenia włączników w układzie schodowo-krzyżowym schemat nr 4.

Nie jest wymagana żadna przeróbka instalacji do podłączenia w/w włączników. Odległość pomiędzy końcowymi włącznikami nie powinna przekroczyć 30 metrów długości przewodu elektrycznego, a maksymalna ilość włączników w układzie schodowym nie powinna przekroczyć 5 sztuk. Włączniki można łączyć w układach, np.: 1-1-1, 2-2-2, 1-2-1 – itp. Pomiedzy włącznikami jest wystarczający dwużyłowy przewód (jedna żyła komunikacja - zacisk COM, druga żyła – zasilanie poszczególnych włączników napięciem 230V - zacisk Lin). W razie wątpliwości należy skontaktować się ze sprzedawcą lub dystrybutorem.

3. Włączniki schodowe działają poprawnie tylko w przypadku podłączenia wszystkich włączników, zainstalowaniu źródeł światła oraz ich zaprogramowaniu. Programowanie zaczynamy zawsze od włącznika, który zapala światło po włączeniu zasilania. Przytrzymaj przycisk 5 sekund, aż do usłyszenia dźwięku „beep” lub ujrzenia mrugania podświetlenia. Dotknij jeden z podłączonych włączników (który chcemy sparować), podczas mrugania podświetlenia i ponów czynność dla drugiego włącznika licząc w pamięci 5 sek. W przypadku większej ilości włączników w układzie schodowym prosimy zapoznać się z rozszerzoną instrukcją na stronie www.livolopolska.com lub kontakt ze sprzedawcą.

4. Kasowanie programowania: Dotknij jakiegokolwiek przycisk przez 10 sekund, w trakcie usłyszysz dwa dźwięki „beep” i dwa razy będzie mrugać podświetlenie (proszę nie odsuwać palca po usłyszeniu pierwszego dźwięku lub ujrzeniu pierwszego mrugania podświetlenia). Po poprawnym wykonaniu tej czynności, włączniki wrócą do ustawień fabrycznych. Powyższa instrukcja dotyczy również włączników z funkcją sterowania pilotem zdalnego sterowania.

Obsługa ściemniacza (dla VL-C701D, VL-C701DR, VL-R701D, VL-R701DR)

1. Delikatnie nacisnąć przycisk ON/OFF, aby włączyć lub wyłączyć oświetlenie.

2. Nacisnąć i przytrzymać przycisk ON/OFF, aby powoli zwiększyć lub zmniejszyć jasność oświetlenia.

Włączniki roletowe (VL-C702W, VL-C702WR, VL-R702W, VL-R702WR) - podłączenie wg schematu nr 5.

Uwaga: Włączniki VL-C701R/02R; VL-R701R/02R, VL-C701SR/02SR; VL-R701SR/02SR, VL-C702WR, VL-R702WR, VL-C701DR oraz VL-R701DR są włącznikami dotykowym z możliwością obsługi pilotem radiowym marki LIVOLO VL-RMT-01, VL-RMT-02 lub VL-RMT-03.

Montaż musi zostać wykonany przez osobę z odpowiednimi i wymaganymi prawem uprawnieniami elektrycznymi.

Urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie należy wyrzucać z innymi odpadami domowymi. Użytkownik zobowiązany jest zdać zepsute lub niepotrzebne urządzenia elektryczne lub elektroniczne do specjalnego punktu, wyrzucić do specjalnego kontenera lub odnieść do sprzedawcy.

Producent: LIVOLO INTERNATIONAL ELECTRIC LIMITED, Add: 5th Floor, No.210 Wenzhou Ave., Longwan Economic Development Zone, Wenzhou, China,

Wyłączny importer i dystrybutor:

JMC "ADRIAWIK" JACEK ILCZUK SPÓŁKA JAWNA, Akacjowa 25, 72-006 Mierzyn, tel. +48 734 493 527 www.livolopolska.com

Rozszerzona instrukcja znajduje się na stronie www.livolopolska.com

